

Bedienungsanleitung

Apfelkocher

Apple Cooker #4416



Hersteller: Gold Medal Corp.

Seriennr.:

Stand 02/2008

Achtung!

Vor Inbetriebnahme der Maschine unbedingt diese Bedienungsanleitung aufmerksam durchlesen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung entstehen, von jeglicher Garantie ausgeschlossen sind.

Bei Fragen zur Maschine, zum Betrieb des Gerätes oder zum Bestellen von Ersatzteilen wenden Sie sich bitte direkt an Ihren nächsten Händler.

1. Überprüfen Sie direkt nach dem Auspacken der Maschine, ob eventuelle Schäden an der Maschine vorhanden sind. Bei Beschädigungen setzen Sie sich bitte sofort mit der Transportfirma in Verbindung.
2. Entfernen Sie das komplette Verpackungsmaterial und auch alle Klebebänder, die zur Transportsicherung angebracht sind.
3. Stellen Sie den Apfelkocher auf einen geeigneten Tisch oder Stand auf einem festen, trockenen und ebenen Untergrund. Sie sollte keinen direkten Witterungseinflüssen ausgesetzt sein. Dies gilt auch für Transport und Lagerung.
4. Die Maschine benötigt einen 220 V Anschluß mit 50 Hz und einer Absicherung mit 16 A.
5. Die Bedienung darf nur von eingewiesenem Personal erfolgen.
6. Veränderungen an dieser Apfelkocher dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herstellers vorgenommen werden, da sonst die Herstellergarantie erlischt. Die mitgelieferte Betriebsanleitung ist strikt zu beachten. Der Hersteller und auch der Vertreiber haften nicht für Schäden, die auf falsche Handhabung, nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche bzw. nicht fachgerechte Instandsetzung durch den Kunden zurückzuführen sind. Beim Betrieb der Maschine muss sichergestellt sein, dass sie nur in technisch einwandfreiem Zustand gefahrenbewußt und bestimmungsgemäß eingesetzt wird.
7. Vor dem Reinigen muss unbedingt der Netzstecker gezogen werden.
8. Bei Servicearbeiten an der Maschine sollten Sie immer einen angemessenen Augenschutz tragen.
9. Sorgen Sie dafür, dass kein Wasser während des Reinigungsvorgangs in die Maschine eindringt.
10. Tragen Sie das Gerät weder am Kabel, noch stellen Sie es in Wasser.

Bedienungselemente

Der Apfelkocher wird über einen Drehschalter gesteuert.

Für die Herstellung benötigen Sie Zucker, Farbstoff, evtl. etwas Essig - oder Fertigmix (Rezept beachten) und Wasser

Reinigung

Die Reinigung des Gehäuse und des Zubehörs erfolgt mit normalem Spülmittel.

Lagerung

Sicherstellen, dass alle Teile gereinigt und getrocknet sind. Maschine trocken lagern.

Versand

Gerät in Transportbox oder Karton verpacken.

Ersatzteile

Item No	Part No	Description
1	38236	Pot, Apple Cooker
2	43208	High Limit Thermostat
3	87085	Lead-in Cord, 120 Volt
4	87297	Heat Control, 120 Volt
5	38389	Knob, Heat Control
6	46823	Bottom Plate, Body
7	47155	Rubber Feet (4)
8	46838	Control Label
9	46826	Welded Cabinet
10	46827	Kettle Stand
11	46831	1500 Watt Heat Element, 120 Volt
12	46832	Spacer
13	46837	Front Plate
Parts Not Shown		
14	46830	Bottom Plate, Heat Well
15	46839	Front Graphics
16	12380	Thumb Screws
17	46840	Shipping Carton

Schaltplan

